

Accesorios de instalación

MRT le propone una gama entera de accesorios de instalación que se adaptan a todos los sistemas.



ALAMBRE DE TENSIÓN

- Plástico:
 - 1,60/2,40 mm
 - 1,80/2,80 mm
- Galvanizado: 2,20 mm
- Forma de entrega: rollos de 50m y 100m



ALAMBRE DE ATAR

- Plástico:
 - 0,75/1,10mm
 - 1,10/1,50mm
- Galvanizado: 1,10 y 1,50mm
- Forma de entrega: rollos de 50m



TENSOR

El tensor se coloca con la Simple Torsión, la HJ MRT® y la malla soldada progresiva.



GRAPAS

Las grapas QUICKFIX® se utilizan para fijar el enrejado al poste.
Las grapas n°16 galvanizadas y n°20 plastificadas sirven para fijar la malla al alambre de tensión.



TENAZA PARA GRAPAS

Esta tenaza sirve para fijar las grapas al poste.



TENAZA DE TENSIÓN PARA JARDITOR®

La tenaza de tensión sirve para acentuar la ondulación de la malla soldada plastificada JARDITOR®.